

# Saeco Idea Cappuccino

## Piimavahustaja(cappuccinaatori) pesu juhend

### Teostamise sagedus kord nädalas

1. Peale piima pesu vahendiga pesemisprotsessi lõppu lülitage masin välja (väljalülitamise nupp asub cappuccinaatorist vasakul juhtpaneeli all).
2. Eemalda cappuccinaatori kate.
3. Eemalda piimavurri sulgur, tõstes üles selle ots.
4. Tõmba ära suunaga allapoole piima vooliku otsik.
5. Keera lahti cappuccinaatori all olev kruvi, eemalda põhja kate.
6. Tõmba välja suunaga üles vahukoguse reguleerija (hoovaga sooneline pulk, mille otsas ava).
7. Tõmba suunaga enda poole piimavurr, eemalda selle kaas.
8. Puhasta hoolikalt piimavurri sisenev ava, selle kaudu pääseb piim vurri ning vahustub. Ava puhastamiseks-läbitorkamiseks võib kasutada nt. kirjaklambrit. Jälgi et ei jääks sisse piima tükke.
9. Puhasta vahukoguse reguleerija, jälgi, et selle keskosas olev väike ava oleks puhas ning ei oleks ees piimatükke. Puhu läbi, ning loputa. Ava puhastamiseks -läbitorkamiseks võib kasutada nt. kirjaklambrit.
10. Kui oled veendunud, et kõik osad on pestud, paigalda tagasi vastupidises järjekorras.
11. Lülita masin sisse ja tee test jook.
12. Kõik.

Piimavurri ja vahukoguse reguleerijasse ette jäävad piimatükid takistavad cappuccinaatoril piima vahustamist ning kui antud avad on väga väikesed või sulguvad, ei vahustu enam piim ning masinast vaid tuleb vaid auru.